Guida alla soluzione di problemi

as

PRORI FMA	CALISA POSSIBILE	SOLUZIONE			
ssistenza, è consigliabile eseguire i controlli indicati nella tabella sottostante.					
oltanto il risultato di operazioni o collegamenti errati. Prima di rivolgersi ad un centro di					
o che può sembrare un problema ui runzionamento den appareccino può essere in realta					

PROBLEMA	CAUSA PUSSIBILE	SOLUZIONE	
Mancata riproduzione (mancata riproduzione di un canale).	 I cavi di ingresso o uscita dei diffusori sono scollegati. Il circuito di protezione potrebbe essersi attivato. I collegamenti sigma servo sono scorretti. 	Collegare i cavi di ingresso o uscita dei diffusori. Controllare i collegamenti consultando la sezione del manuale "Indicatore POWER". Controllare i collegamenti consultando la sezione del manuale sui collegamenti sigma servo.	
(Fusibile soffiato)	 Il volume è troppo alto. Il cavo dell'altoparlante è in corto circuito. 	 Sostituite il fuso e utilizzate un volume basso. Dopo aver controllato il cavo dell'altoparlante e aver fissato la causa del corto circuito , sostituite il fusibile. 	
Il livello in uscita è basso (o troppo alto).	La manopola di regolazione della sensibilità non si trova sulla posizione corretta.	Regolare il comando in modo corretto consultando il "Comandi".	
Riproduzione scadente (suono distorto).	 I cavi dei altoparlante sono collegati con le polarità ⊕ / ⊝ invertite. Un cavo dei altoparlante viene pizzicato da una vite del telaio. I comandi potrebbero non esser stati regolati correttamente. 	 Collegarli in modo appropriato controllando che le polarità ⊕ / ⊝ dei cavi e dei terminali siano corrette. Collegare nuovamente il cavo del altoparlante in modo che non venga pizzicato. Regolarli consultando le sezioni "Comandi". 	

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Sezione audio

oczione dadio	
Uscia massima (2 Ω)	450 W × 1
	300 W × 1
Uscita nominale (4 Ω)	150 W \times 1 (DIN45324 , +B = 14,4V)
(2 Ω)	230 W × 1 (100 Hz, 0,8 % dist. arm. tot)
Risposta in frequenza (+ 0 , - 3 dB)	5 Hz ~ 200 Hz
Sensibilità di ingresso (Max)	0,2 V (alla potenza nominale)
	5,0 V (alla potenza nominale)
Rapporto segnale/rumore	
Impedenza di ingress	10 kΩ
Fattore di smorzamento	più di 2000 (Al connettore Sigma)
Frequenza filtro passa basso (18 dB/ott.)	
Frequenza filtro infrasonico (18 dB/ott.)	15 / 25 Hz
Circuito di aumento dei bassi (90 Hz)	
Generale	
Tensione di alimentazione	14.4 V (11 ~ 16 V permissibile)
Consumo (100 Hz, 10 % dist. arm. tot)	
Dimensioni (L \times A \times P)	
Peso	
	-, 3

KAC-819 AMPLIFICATORE DI POTENZA MONOFONICO

ISTRUZIONI PER L'USO AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MONOFÓNICO MANUAL DE INSTRUÇÕES

KENWOOD CORPORATION



© PRINTED IN USA B64-1967-00 (EM)

Precauzioni sull'uso

AAVVISO

Per evitare lesioni e/o incendi, osservare le seguenti precauzioni:

- Quando si prolungano i cavi della batteria o di massa, accertarsi di usare cavi appositi per autoveicoli o cavi con un'area di 5 mm² (AWG10) o un un'area maggiore per evitare il deterioramento dei cavi e danni al rivestimento dei cavi.
- Per evitare cortocircuiti, non inserire mai oggetti di metallo (come monete o strumenti di metallo) all'interno dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio comincia ad emettere fumo o odori strani, spegnerlo immediatamente e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Autorizzato Kenwood.
- Non toccate l'unità, dato che essa si surriscalda nel corso dell'uso e può quindi causare ustioni.

▲PRECAUZIONE

Per evitare danni all'apparecchio, osservare le seguenti precauzioni:

- Assicuratevi che l'unità sia collegata ad un sistema di alimentazione CC da 12 V e con una massa negativa. • Non aprire il coperchio superiore o il coperchio
- inferiore dell'apparecchio.
- Non installare l'apparecchio in un luogo esposto alla luce solare diretta, o al calore o all'umidità eccessivi. Evitare anche luoghi molto polverosi o soggetti a
- Quando si sostituisce un fusibile, usarne solo uno nuovo di valore prescritto. L'uso di un fusibile di valore errato può causare problemi di funzionamento dell'apparecchio.
- Per evitare cortocircuiti quando si sostituisce un fusibile, scollegare innanzitutto il connettore

NOTA

- Se si incontrano difficoltà durante l'installazione, rivolgersi ad un rivenditore o ad un installatore specializzato Kenwood.
- Se sembra che l'apparecchio non funzioni correttamente, consultare il proprio rivenditore Kenwood.

■ Pulizia dell'apparecchio

Nel caso in cui la superficie dell'unità fosse sporca. spegnete la corrente, poi strofinatela con un panno al silicone o con un panno morbido ed asciutto.

APRECAUZIONE

Non pulire il pannello con un panno ruvido o un panno inumidito con solventi volatili come diluenti per vernici e alcol. Essi possono graffiare la superficie del pannello e/o danneggiare le scritte.


■ Cablaggio

- Se a motore acceso i diffusori producono un ronzio. collegate un filtro del rumore (Opzionale) al cavo di
- Impedire al cavo di entrare direttamente in contatto con il margine della piastra di metallo utilizzando anelli in gomma.
- Collegate i cavo di terra a parti metalliche della scocca della vettura che funge quindi da massa per il terminale negativo

 della batteria. Non accendere l'unità se i cavi di terra non sono collegati.
- Assicuratevi di installare il fusibile di protezione nel cavo della batteria, nella vicinanza della batteria stessa. Usate un fusibile di protezione con una capacità che supera di 10A circa la corrente massima consumata dall'amplificatore.
- Usate un cavo di alimentazione per veicolo (resistente al fuoco) per il cavo della batteria e il cavo di messa a terra. La capacità del cavo di alimenatzione deve superare di circa 10A la capacità del fusibile di protezione (per un totale di 20A più del consumo corrente massimo dell'amplificatore).
- Se intendete usare più di un'amplificatore di potenza, usate un cavo di alimentazione ed un fusibile di protezione con una capacità di tensione superiore rispetto al consumo massimo di ciascun


Esempio: uso di un amplificatore di potenza

	•	
Consumo corrente massimo	21 A	
Fusibile di protezione	40 A × 1 [20 A × 2]	
Area a sezione traversale del cavo (AWG)	5 mm² (AWG 10) o più x 1	



■ Selezione degli altoparlanti

- La potenza di ingresso nominale degli altoparlanti da collegare deve essere superiore dell'uscita massima (in Watt) dell'amplificatore. L'uso di altoparlanti con una potenza inferiore della potenza di uscita dell'amplificatore causerà l'emissione di fumo ed anche danni
- Usate degli altoparlanti con un'impedenza di 2Ω o più. Se intendete usare più di una coppia di altoparlanti, calcolate l'impedenza combinata degli altoparlanti e poi collegate degli altoparlanti adatti all'amplificatore.



Procedimento per l'installazione

- 1. Rimuovete la chiave del quadro e scollegate il terminale negativo

 della batteria per prevenire eventuali corto circuiti.
- 2. Predisporre l'unità per l'uso che se ne intende fare.
- 3. Collegate i cavi di ingresso ed uscita delle unità
- 4. Collegare l'unità centrale e quest'unità secondo le
- 5. Collegate i cavi dei diffusori e quelli di feedback sigma servo.
- 6. Collegare il cavo di alimentazione, quello di controllo dell'alimentazione e quello di messa a terra in quest'ordine.
- 7. Installate l'unità nell'automobile
- 8. Collegate il terminale negativo \bigcirc della batteria.
- 9. Accendere l'unità ed assicurarsi che il suno venga prodotto normalmente.

AAVVISO

Per evitare incendi causati da corto circuiti dei cablaggi, collegate un fusibile vicino al terminale della

▲PRECAUZIONE

- Se il suono non viene riprodotto normalmente, spegnere subito l'unità e controllare i collegamenti. Controllare che i collegamenti sigma servo siano stati fatti correttamente.
- Controllare che i collegamenti sigma servo siano
- Prima di cambiare la posizione di qualsiasi tasto, contrllare di aver spento l'unità.
- Nel caso in cui il fusibile saltasse, controllate i cavi per localizzare eventuali corto circuiti, poi sostituite il fusibile con uno dello stesso amperaggio.
- Verificate che nessun cavo o connettore non collegato è appoggiato contro lo chassis dell'automobile. Non rimuovete i copricavo dai cavi o dai connettori non usati per prevenire eventuali corto circuiti.
- Collegate i cavi degli altoparlanti ai connettori degli altoparlanti in modo separato. L'uso comune del cavo negativo dell'altoparlanti o dei cavi di massa dell'altoparlante potrebbe causare malfunzioni in quest'unità
- Dopo l'installazione, controllate che il freno, i fari, le frecce e i tergicristalli funzionano correttamente.

■ Terminale di potenza(23)

Collegate ai terminali rispettivamente il cavo di alimentazione e il cavo di massa. Tutti e tre cavi devono passare attraverso il copriterminale collegato. Dopo aver effettuato i collegamenti. posizionate il coperchio sulla sezione del

■ Accessorio


Nome della parte	Aspetto	Numero di unita
Cappuccio dei terminali (Terminale cavo di alimentazione)		1
Vite autofilettanti (ø4 × 16 mm)		4


Installazione


L'amplificatore non presenta nussuna parte che debba essere toccata regolarmente, per cui esso può essere installato anche in un punto fuori dalla portara del conducente. I punti di installazioni tipici per l'installazione sono luoghi come il baule, ecc.


▲PRECAUZIONE

- Non installate l'unità sotto un tappeto. Essa potrebbe altrimenti surriscaldarsi e subire danni.
- Installate quest'unità in una posizione in cui il calore possa dissiparsi facilmente. Una volta installatala, non posatevi sopra alcun oggetto. • La temperatura della superficie dell'amplificatore
- diventa molto alta durante l'uso. Installate l'amplificatore in un luogo in cui non possa venire in contatto con le persone, resina o altri materiali sensibili al calore. Prima di praticare un foro sotto un sedile, all'interno
- del bagagliaio o altrove nel veicolo, controllate sempre che non ci sia qualche oggetto pericoloso dall'altra parte, ad esempio il serbatoio di benzina, la condotta principale del freno o il cablaggio. Inoltre fate attenzione a non provocare graffi od
- Non installate l'amplificatore vicino al cruscotto, al ripiano portaoggetti posteriore o alle parti dell'air
- · All'installazione dell'amplificatore nel veicolo, bisogna assicurarsi a fissare l'unità in un luogo dove non ostacolerà l'operazione di guida del veicolo. Se l'unità si dovesse staccare per via di un forte urto, colpendo così una persona o una parte di sicurezza, si potrebbero verificare delle lesioni personali o incidenti.
- İnstallata l'unità, controllate che le luci dei freni, le frecce, i tergicristallo e tutti i dispositivi elettrici funzionino a dovere.









Le impostazioni del controllo seguente e dei comandi dipendono dall'unità centrale e dai diffusori collegati a questa unità.

- **1) FUSIBILE (30 A × 1)**
- 2 Terminale BATT (alimentazione)
- ③ Terminale GND (massa)
- 4 Terminale P.CON (REMOTE) (filo di controllo dell'alimentazione)

5 Terminali SPEAKER OUTPUT

Dato che quest'unità accetta diffusori con un'impedenza minima di 2 ohm, collegare ad essi diffusori di impedenza dai 2 ohm in su.

APRECAUZIONE

L'ingresso dichiarato dei diffusori non deve essere inferiore all'uscita massima dell'amplificatore. In caso diverso, essi potrebbero subire danni

(6) Terminali SIGMA SERVO II ▲PRECAUZIONE

Eseguire correttamente i collegamenti con i terminali SIGMA SERVO II. Gli errori di collegamento possono causare la mancata

riproduzione o altri problemi. Se la riproduzione non ha luogo normalmente. controllare i collegamenti di SIGMA SERVO II e degli altri terminali.

⑦ Comando INFRASONIC FILTER

Le frequenze ultrabasse che non possono venire riprodotte neppure da un subwoofer non

vengono udite ma causano oscillazioni inutili degli altoparlanti che a loto volta causano distorsioni. Portando questo selettore su "15 Hz" o "25 Hz" si tagliano le frequenze al di sotto di tale soglia. Ciò migliora la riproduzione dei diffusori eliminando oscillazioni non necessarie perché non destinate a produrre suono udibile.

® Comando BASS BOOST

Impostando questo interruttore a "+6dB" o "+12dB" si enfatizzano i bassi.

(9) Comando LPF (filtro passa basso) **FREQUENCY**

Questo comando regola la banda di frequenza in uscita di questa unità.

(10) Comando INPUT SENSITIVITY (sensibilità di ingresso)

Impostare questo comando a seconda del livello pre-out dell'unità centrale collegata a questa unità oppure della potenza massima in uscita dello stereo per vettura accessorio

Usare come guida il diagramma a destra.

NOTA

Per i dati riguardanti il livello pre-out o la potenza massima in uscita, vedere la sezione sulle "Caratteristiche tecniche" del manuale di istruzioni dell'unità centrale

11) Terminale RCA CABLE GROUND LEAD (filo di massa del cavo RCA)

Quando usate un cavo RCA dotato di cavo di

messa a terra, collegate quest'ultimo a questo terminale

APRECAUZIONE

Non usate questo terminale come messa a terra. Quest'unità viene danneggiata se il cavo di messa a terra della sorgente di energia viene collegato a questo terminale.

12 Terminale LINE IN (ingresso di linea)

13 Terminale SPEAKER LEVEL INPUT

Un'unità centrale senza uscita per RCA può essere comunque collegata all'uscita dell'altoparlante.

Inoltre, anche senza un segnale di controllo di potenza, l'alimentazione viene

ACCESA/SPENTA automaticamente dal segnale dell'altoparlante.

Indicatore POWER (alimentazione)

Quando l'alimentazione viene attivata, l'indicatore POWER si accende.

Se l'indicatore POWER non si accende quando l'alimentazione viene attivata, la funzione di protezione può attivarsi.

Verificare se c' è un problema.

■ La funzione di protezione si attiva nella circostanze che seguono:

Quest'unità possiede una funzione di protezione che protegge la vostra unità ed i vostri diffusori da vari incidenti e problemi.

Quando la funzione della protezione viene attivata,

l'indicatore POWER si spegne e l'amplificatore si interrompe di funzionare.

- Un cavo dei diffusori può essere in corto circuito. • Un'uscita dei diffusori può essere stata messa a
- terra.
- Quando la temperatura interna è alta e l'unità non funziona.
- Il collegamento sigma servo può non essere corretto.
- Il fusibile dell'unità può essere saltato.
- L'unità può non funzionare correttamente e mandare segnali a c.c. ai diffusori
- I cavo di messa a terra dell'unità può non essere collegato ad una parte metallica della vettura che sia elettricamente collegata con il terminale negativo della batteria.
- Il cavo di alimentazione può non essere collegato a quest'unità.
- Il cavo di messa a terra dell'unità principale (sintoamplificatore a cassette o a CD, ecc.) può non essere collegato ad una parte metallica della vettura che sia elettricamente collegata con il terminale negativo della batteria.

Collegamenti

...Disponibile in commercio

NOTA Per un'installazione sicura, leggete "Procedura di installazione" prima di iniziare il lavoro. ■ Collegamento dell'ingresso dei ■ Collegamento cavo RCA altoparlante UNITÀ CENTRALE (sintoamplificatore a cassette, sintoamplificatore CD, ecc.) Stereo per vettura accessorio originale (Uscita dell'unità centrale inesistente ecc.) Cavo RCA* Altoparlante ACC Cavo di controllo alimentazione^{*} Scatola dei fusibili Batteria dell'automobile 4 Terminale cavo Terminale cavo⁴ SPEAKER OUTPUT (Θ 2 (3) Subwoofer Cappuccio dei terminali Distribuire i cavi dei diffusori e quelli sigma servo lungo lo stesso percorso. Cavo della batteria* Cavo di massa³

Batteria ■ Terminale SPEAKER LEVEL INPUT (13)

Quando l'accessorio originale dello stereo per auto viene acceso/spento, controllate che l'alimentazione a questa unità sia adequata

In alcuni casi, il controllo dell'alimentazione non viene eseguito correttamente dall'accessorio originale dello stereo per auto. In questo caso, collegate ACC o il segnale di controllo dell'alimentazione a terminale di P.CON(REMOTE)

APRECAUZIONE

Fusibile di protezione

- Lo stereo per vettura accessorio originale deve possedere una potenza in uscita di non più di 25W.
- Non collegare i fili di uscita per i diffusori di un amplificatore di potenza (Opzionali) ai terminali di ingresso del diffusore di questa unità in quanto ciò puo causare disfunzioni o danni
- Non collegare cavi e fili alle prese di ingresso RCA ed ai terminali di ingresso del diffusore contemporaneamente in quanto ciò puo causare disfunioni o danni.

• Collegare il filo dell'alimentazione ad una fonte di alimentazione che viene commutata ON/OFF dalla chiave di accensione (linea ACC). Con questo collegamento possono essere prodotti dei disturbi quando l'alimentazione dello stereo per vettura accessorio viene commutata ON/OFF

Collegamenti sigma servo

Il suono riprodotto da amplificatori convenzionali viene distorto dalla forza controelettromotrice prodotta dalle oscillazioni degli altoparlanti. Essa è particolarmente forte nel caso del woofer, che richiede grandi quantità di energia.

Il collegamento sigma servo riduce la distorsione causata dalla forza elettromotrice includendo il circuito sino ai diffusori nell'anello di feedback negativo.

Ciò rende possibile pilotare diffusori con più fedeltà dei segnali ricevuti e di ricreare un'immagine sonora con bassi nitidi e bassi livelli di rumore ed interferenza.


NOTA

I cavi dei diffusori e quelli sigma servo devono venire posati sullo stesso percorso.

AATTENZIONE

- L'estensione dell'anello di feedback negativo ad includere i terminali dei diffusori rende necessario collegare correttamente i terminali sigma servo. Se scorretti, tali collegamenti possono causare una degradazione del suono ed altri problemi. Se il suono non viene riprodotto normalmente, controllare i collegamenti dei terminali sigma servo, ecc.
- Se i terminali Sigma servo non sono collegati, la riproduzione può variare di volume o si possono avere rumori. Collegare correttamente i terminali Sigma Servo.
- Se si collegano i diffusori in parallelo, usarne di impedenza pari o superiore ai 4 ohm. Collegando diffusori di impedenza inferiore si causeranno guasti.
- L'ingresso dichiarato dei diffusori utilizzati deve essere superiore all'uscita massima dell'amplificatore. Altrimenti, si possono danneggiare i diffusori stessi. Fare attenzione in particolare quando si collegano i diffusori in parallelo.

■ Collegamenti sigma servo base




■ Collegamenti in serie




Tagliare questo cavo il più corto possibile.

■ Collegamenti in parallelo (1)



I cavi dei diffusori collegati a quest'unità devono essere sufficientemente spessi per


■ Collegamenti in parallelo (2)



AATTENZIONE

Questo tipo di collegamento è possibile solo quando i diffusori sono identici ed i loro cavi dello stesso tipo e lunghezza.

■ Collegamento sigma servo semplificato



alimentare i due diffusori.

Nel caso in cui nessuno degli esempi qui sopra può venire usato o se i diffusori non possono venire collegati ai loro terminali, collegarli a quest'unità nel modo indicato in figura.